






Углы УВНТ, УВТ выполнены из элементов лотка ЛН (ЛНМЗТ). Поставляются в собранном виде, в комплекте с крышками.

## Угол внутренний 90 градусов УВНТ





| Артикул      | Номер для заказа |        | Ширина (В)<br>мм | Высота (Н)<br>мм | (А)<br>мм | Вес<br>кг/шт | Упаковка<br>шт |
|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|-----------|--------------|----------------|
|              | ZS               | RAL    |                  |                  |           |              |                |
| Борт 50      |                  |        |                  |                  |           |              |                |
| УВНТ-50x50   | 031055           | 231055 | 50               | 50               | 270       | 0,45         | 4              |
| УВНТ-100x50  | 031015           | 231015 | 100              | 50               | 270       | 0,64         | 4              |
| УВНТ-200x50  | 031025           | 231025 | 200              | 50               | 270       | 1,44         | 2              |
| УВНТ-300x50  | 031035           | 231035 | 300              | 50               | 270       | 1,97         | 2              |
| УВНТ-400x50  | 031045           | 231045 | 400              | 50               | 325       | 3,71         | 2              |
| Борт 80      |                  |        |                  |                  |           |              |                |
| УВНТ-100x80  | 031018           | 231018 | 100              | 80               | 310       | 1,42         | 2              |
| УВНТ-200x80  | 031028           | 231028 | 200              | 80               | 310       | 2,16         | 2              |
| УВНТ-300x80  | 031038           | 231038 | 300              | 80               | 310       | 2,89         | 2              |
| УВНТ-400x80  | 031048           | 231048 | 400              | 80               | 325       | 3,58         | 2              |
| Борт 100     |                  |        |                  |                  |           |              |                |
| УВНТ-100x100 | 031011           | 231011 | 100              | 100              | 320       | 1,57         | 2              |
| УВНТ-200x100 | 031021           | 231021 | 200              | 100              | 320       | 2,33         | 2              |
| УВНТ-300x100 | 031031           | 231031 | 300              | 100              | 320       | 3,07         | 2              |
| УВНТ-400x100 | 031041           | 231041 | 400              | 100              | 320       | 3.81         | 2              |




Угол внутренний предназначен для создания поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости. Для установки используйте соединители СЛУ, СЛБ либо ПСУ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Крышка КУВНТ поставляется в комплекте с углом УВНТ.

## Угол внешний 90 градусов УВТ



| Артикул     | Номер для заказа |        | Ширина (В)<br>мм | Высота (Н)<br>мм | (А)<br>мм | Вес<br>кг/шт | Упаковка<br>шт |
|-------------|------------------|--------|------------------|------------------|-----------|--------------|----------------|
|             | ZS               | RAL    |                  |                  |           |              |                |
| Борт 50     |                  |        |                  |                  |           |              |                |
| УВТ-50х50   | 031155           | 231155 | 50               | 50               | 320       | 0,56         | 4              |
| УВТ-100х50  | 031115           | 231115 | 100              | 50               | 320       | 0,81         | 4              |
| УВТ-200х50  | 031125           | 231125 | 200              | 50               | 320       | 1,79         | 2              |
| УВТ-300х50  | 031135           | 231135 | 300              | 50               | 320       | 2,46         | 2              |
| УВТ-400х50  | 031145           | 231145 | 400              | 50               | 400       | 3,00         | 2              |
| Борт 80     |                  |        |                  |                  |           |              |                |
| УВТ-100х80  | 031118           | 231118 | 100              | 80               | 400       | 1,80         | 2              |
| УВТ-200х80  | 031128           | 231128 | 200              | 80               | 400       | 2,74         | 2              |
| УВТ-300х80  | 031138           | 231138 | 300              | 80               | 400       | 3,36         | 2              |
| УВТ-400х80  | 031148           | 231148 | 400              | 80               | 455       | 4,86         | 2              |
| Борт 100    |                  |        |                  |                  |           |              |                |
| УВТ-100х100 | 031111           | 231111 | 100              | 100              | 410       | 2,16         | 2              |
| УВТ-200х100 | 031121           | 231121 | 200              | 100              | 410       | 3,19         | 2              |
| УВТ-300х100 | 031131           | 231131 | 300              | 100              | 410       | 4,22         | 2              |
| УВТ-400х100 | 031141           | 231141 | 400              | 100              | 455       | 5,94         | 2              |



Угол внешний предназначен для создания поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости. Для установки используйте соединители СЛУ, СЛБ либо ПСУ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Крышка КУВТ поставляется в комплекте с углом УВТ.